Brugerguide Tillægspakke Telefoni

Tillægspakke Telefoni indeholder:

Vis nummer	**side 1**
Viderestilling	**side 1**
Telefonsvarer	**side 2**

Bemærk: Du kan også redigere indstillinger for viderestilling og telefonsvarer under MineSider på stofa.dk

Vis nummer

Med vis nummer kan du se, hvem der ringer til dig. Vis nummer kræver et display i din telefon eller en nummer-viser. Har du SmartTv, vil nummeret også blive vist på tvskærmen, når telefonen ringer.

Viderestilling

Du har tre muligheder for viderestilling:

- Alle opkald
- Ved manglende svar
- Ved optaget

Viderestilling af alle opkald:

• Viderestil alle opkald til <TLFNR>	***21*<TLFNR>#**
• Ophæv viderestilling af alle opkald	**#21#**
• Status på viderestillingen af alle opkald	***#21#**

Viderestilling ved optaget:

• Viderestil opkald ved optaget til <TLFNR>	***67*<TLFNR>#**
• Ophæv viderestilling ved optaget	**#67#**
• Status på viderestilling ved optaget	***#67#**

Viderestilling ved manglende svar:

• Viderestil opkald, som ikke besvares til <TLFNR>	***61*<TLFNR>#**
• Ophæv viderestilling ved manglende svar	**#61#**
• Status på viderestilling ved manglende svar	***#61#**

For at ændre ventetiden inden viderestilling ved manglende svar og telefonsvarer, kan du angive tid i antal sekunder mellem 10 og 60. ***80*<TID>#**

Nulstil tid for viderestilling (standardværdien er 20 sekunder) **#80#**

Bemærk: Du kan også redigere indstillinger for viderestilling under MineSider på stofa.dk

Telefonsvarer

Kom godt i gang med telefonsvareren

1. Din telefonsvarer skal aktiveres, før du kan bruge den. Løft røret, afvent klartone og tast ***81#**. Vent med at lægge på, til en stemme bekræfter din indtastning.
2. Du kan nu indtale en personlig velkomsthilsen. Tryk ***0#**, tryk herefter 0 og tryk så 1. Nu kan du indtale velkomsthilsen til din telefonsvarer. Tryk # for at afslutte.
3. For at kunne aflytte telefonsvareren fra andre telefoner skal du aktivere en adgangskode. Tryk ***0#**, tryk herefter 0 og tryk så 5. Nu kan du indtaste din personlige adgangskode. Tryk # for at afslutte.

Aflyt telefonsvarer

1. Tryk ***0#** på telefonen eller ring til **88 19 88 88**

Når du aflytter telefonsvareren fra dit telefonnummer fra Stofa, behøver du ikke at indtaste adgangskode.

Aktivering og deaktivering af telefonsvareren

Din telefonsvarer er som udgangspunkt altid deaktiveret. For at aktivere den, skal du løfte røret, afvente klartone og taste følgende koder. Vent med at lægge på, til en stemme bekræfter din indtastning:

- Aktivering af telefonsvarer ***81#**
- Deaktivering af telefonsvarer **#81#**
- Status på telefonsvarer ***#81#**

- Når du ringer til telefonsvareren

Du har mulighed for at aflytte nye beskeder eller høre tidligere beskeder igen. Følg anvisningerne, når du ringer op.

Aflyt telefonsvarer via et andet telefonnummer:

1. Ring til 88 19 88 88
2. Indtast dit telefonnummer og tryk #
3. Indtast adgangskode og tryk #

For at kunne aflytte telefonsvareren via et andet telefonnummer, skal du først aktivere telefonsvareren fra dit eget nummer og give den en adgangskode.

Regler for adgangskode:

Din personlige adgangskode må:

- bestå af 4-12 cifre
- kun bestå af tal
- ikke blot være ens tal (fx 0000)
- ikke bestå af fortløbende numre, hverken stigende eller faldende (fx 1234 eller 9876)
- ikke være dit telefonnummer

Ventetid inden telefonsvareren aktiveres

Du kan selv angive, hvor lang tid, der skal gå før telefonsvareren aktiveres.

Tiden skal angives i sekunder mellem 10 og 60	***80*<TID>#**
Nulstil tid for viderestilling. Standardværdien er 20 sekunder	**#80#**

Denne indstilling gælder også ventetid for viderestilling ved manglende svar.

Signal ved nye beskeder (MWI)

Når du har nye beskeder på telefonsvareren, får du ikke en klartone men et anderledes signal (MWI), når du løfter røret. Denne funktion kan du slå til og fra med følgende koder:

• Aktivering af signal ved nye beskeder	***82#**
• Deaktivering af signal ved nye beskeder	**#82#**
• Status på signal ved nye beskeder	***#82#**

Du kan også få en sms eller e-mail, når der er en ny besked på din telefonsvarer.

Rediger indstillingerne for telefonsvarer på MineSider.

Øvrige regler for telefonsvarer: Der er maksimalt plads til 100 beskeder. Hver besked kan højest vare tre minutter. Dine beskeder slettes automatisk efter seks måneder.